

Sicherheitskette Aktiv!!

Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB) hat ausgelöst.



Um die Fehlermeldung zu Resetten sollten Sie folgende Punkte befolgen:

Punkt 1

Die Schraube am STB entfernen



Punkt 2

Den weißen Knopf drücken dadurch wird der STB quittiert. (Wichtig den STB kann man erst ab einer Kesseltemperatur von 65 grad quittieren.)



Punkt 3

Jetzt an der Steuerung RESET drücken, die Fehlermeldung sollte jetzt quittiert sein.